

# User's Manual

GB NL FR D



## PACKAGE CONTENTS

The Foldable LED Light packaging includes:

- Foldable LED Light
- USB charging cable
- Mount with 3M VHB tape

GB

## PARTS

See illustration I

## CHARGING

See illustration II

Connect one end of the USB charging cable to the lamp's power port. Plug the other side of the cable into your computer's USB port, a USB adapter (f.e. smartphone), portable power charger, etc.

### Note:

- Charging time when using USB cable + PC/laptop is up to 20 hours. Charging time using USB cable + USB travel charger (not included, optionally available at [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)) is 8~10 hours.
- When charging, the red LED indicator will light up. When the battery is fully charged the LED indicator will turn off.

## OPERATION

### Turning the lamp ON/OFF

Press the ON/OFF button (1):

- 1x to turn the lamp ON. First level of brightness is shown.
- 2x to activate the 2<sup>nd</sup> brightness level (DIM).
- 3x to turn the lamp OFF.




### Setting the date and time

1. Press the SET button (3) in normal mode. The "Hour" digit will flash. Press the UP (4) or DOWN (5) button to adjust, and press SET (3) to confirm.
2. The "Minute" digit will flash. Repeat the same procedure to complete the time & date setting: Hour-minute-year-month-day. The day of the week will be set automatically.
3. During the setting mode, press the MODE button (2) to return to normal time display.
4. If no buttons are pressed for 60 seconds, the clock will return to normal time display.
5. Press the UP button (4) in normal mode to switch between 12 hour and 24 hour time format.


### Temperature

Press the DOWN button (5) in normal mode to switch between Celsius and Fahrenheit for the temperature setting.

### Alarm & Snooze function

1. In normal mode, press MODE (2) to enter the alarm mode. The alarm icon  will be shown in the display.
2. Press the SET button (3) to enter alarm setting. Follow the same procedure to set the alarm time as described above for the time settings.
3. After you have set the "Minutes", the "Snooze" digit will flash. Set the desired snooze time in minutes (01=1 min., 02=2 min. etc.), and press SET (3).
4. The alarm sound options (1-8) will flash. Choose an alarm sound and press SET (3) to confirm.
5. In ALARM mode, press the UP (4) or DOWN (5) button to turn the alarm and snooze functions On or Off.
  - Press UP or DOWN 1x to activate the alarm. The  icon will be shown.
  - Press UP or DOWN again to turn the snooze function on. The  icon will be shown.
6. Press MODE (2) to return to the normal time mode. If the alarm and snooze functions are both on, the display will show both icons.

When the alarm time is reached the alarm will sound.

→ Press MODE (2) or DOWN (5) button to activate the snooze and the  icon will start flashing. The alarm will ring again at the snooze interval. The snooze function will only work 3 times before shutting off.

→ Press the SET (3) or UP (4) button to stop the (snooze) alarm completely.

### Note:

The alarm will last for 1 minute and then stop automatically if no button is pressed.

To deactivate the alarm, press the MODE button (2) to enter alarm setting mode, and press the UP or DOWN button until the alarm/snooze icons disappear.

**Note:** If the alarm is not deactivated, it will be automatically set as an alarm at the same time the next day.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Use only the original power supply and original accessories.
- Never place the device in the vicinity of heat sources.
- Never place the unit on surfaces that are heat sensitive.
- Protect the device from special liquids and vapors.
- Do not use any solvent based cleaning agents, only a soft, dry anti-static cloth.
- Do not attempt repairs yourself.
- If the unit is not properly installed or operated Quintezz® cannot accept liability.

## SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact: [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

## GUARANTEE

Copyright © Quintezz®. Quintezz® is a registered trademark of TE-Group NV. The Quintezz® brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why Quintezz® warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of **two (2) years** from the date of original purchase of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Quintezz® under this warranty can be downloaded from the website: [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)



## VERPAKKINGSINHOUD

De verpakking van de Foldable LED Light bevat:

- Foldable LED Light
- USB-oplaadkabel
- Onderdeel met 3M VHB tape voor wandmontage

NL

## ONDERDELEN

Zie illustratie I

## OPLADEN

Zie illustratie II

Sluit het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de lamp. Steek de andere kant van de kabel in de USB-poort van uw computer, een USB-reislader (bv smartphone), draagbare power charger, etc.

### Opmerking:

- Bij gebruik van de USB-kabel + PC / laptop duurt het opladen ongeveer 20 uren. Oplaadtijd via USB-kabel + USB reislader (niet meegeleverd, optioneel verkrijgbaar bij [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)) is 8 ~ 10 uur.
- Tijdens het opladen, zal de rode LED indicator oplichten. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit.

## WERKING

### Lamp AAN-/UITschakelen

Druk op de AAN/UIT toets (1):

- 1x om de lamp AAN te schakelen. Eerste helderheidsniveau wordt getoond.
- 2x om het tweede helderheidsniveau te activeren (DIM).
- 3x om de lamp UIT te schakelen.




### Instellen van de datum en tijd

1. Druk op de SET toets (3) in de normale modus. De "uren" zullen knipperen. Druk op de UP (4) of DOWN (5) toets om het uur aan te passen en druk op SET (3) om te bevestigen.
2. De "minuten" zullen knipperen. Herhaal dezelfde procedure om de instelling van tijd en datum te voltooien in deze volgorde: Uur-minuut-jaar-maand-dag. De dag van de week wordt automatisch ingesteld.
3. Tijdens het instellen, kunt u op de MODE toets (2) drukken om terug te keren naar de normale tijdweergave.
4. Als er gedurende 60 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de klok terug naar de normale tijdweergave.
5. Druk op de UP toets (4) in de normale modus om te schakelen tussen 12 uur en 24 uur weergave.


### Temperatuur

Druk op de DOWN toets (5) in de normale modus om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit voor de temperatuurweergave.

### Alarm & Snooze function

1. In de normale modus, drukt u op MODE (2) om het alarm te activeren. Het alarmsymbool  zal worden getoond op het display.
2. Druk op de SET toets (3) om het alarm in te stellen. Voor het in stellen van het alarm volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven voor het instellen van de tijd.
3. Nadat u de minuten heeft ingesteld, zal de "Snooze" instelling knipperen. Stel de gewenste snooze-tijd in, in minuten (01=1 min, 02=2 min. etc), en druk op SET (3).
4. Op het scherm knippert nu een cijfer. Dit cijfer geeft de instelling voor het alarm-signaal weer (1-8). Kies een alarmsignaal en druk op SET (3) om te bevestigen.
5. In alarmmodus, drukt u op de UP (4) of DOWN (5) toets om het alarm en de snooze-functie aan of uit te schakelen.
  - Druk 1x op de UP of DOWN toets om het alarm te activeren. Het  symbool zal worden getoond.
  - Druk nogmaals op de UP of DOWN toets om de snooze-functie te activeren. Het  symbool zal worden getoond.
6. Druk op MODE (2) om terug te keren naar de normale modus. Als het alarm en de snooze-functie beide geactiveerd zijn, zal het display beide iconen tonen.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, zal het alarm afgaan.

→ Druk op MODE (2) of DOWN (5) om de "snooze" te activeren. Het  symbool begint te knipperen. De wekker zal opnieuw afgaan na de snooze-interval. De snooze-functie zal slechts 3 keer werken voordat deze wordt uitgeschakeld.

→ Druk op SET (3) of UP (4) om het snooze-alarm volledig te stoppen.

**Opmerking:** Het alarm zal gedurende 1 minuut afgaan en dan automatisch stoppen als er geen toets wordt ingedrukt.

Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de MODE toets (2) om naar alarmmodus te gaan en drukt u op UP of DOWN tot de alarm/snooze symbolen verdwijnen.

**Opmerking:** Als het alarm niet wordt uitgeschakeld, zal dit automatisch worden ingesteld als een alarm op hetzelfde tijdstip de volgende dag.

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Raak nooit de stekkercontacten met scherpe en metalen voorwerpen aan.
- Zorg ervoor dat kabels dusdanig gelegd worden dat niemand erover kan struikelen of erop kan trappen.
- Gebruik enkel origineel toebehoren.
- Zet het apparaat nooit in de nabijheid van warmtebronnen.
- Zet het apparaat nooit op oppervlakken die gevoelig voor warmte zijn.
- Bescherm het apparaat tegen speciale vloeistoffen en wasems.
- Gebruik voor het reinigen geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddel, maar uitsluitend een zachte, droge en antistatische doek.
- Een reparatie mag enkel door geschoold, geautoriseerd personeel uitgevoerd worden.
- Bij ongeëigend gebruik aanvaardt Quintezz® geen enkele aansprakelijkheid.

## KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

## GARANTIE

Copyright © Quintezz®, Quintezz® is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Quintezz® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Quintezz® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Quintezz® onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)

# DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat,61 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	Quintezz Foldable LED Light
Product Type:	Foldable LED Light

The above mentioned product complies with the essential requirements, which are specified in the directive 2004/108/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on August 2014:  
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN61547:2009

Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group NV



----- Manual/Quintezz Foldable LED Light/10-14/V02 -----  
Copyright © Quintezz®

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage du Foldable LED Light comprend:

- Foldable LED Light
- Câble de chargement USB
- Partie de montage avec du ruban adhésif 3M VHB

FR

## ELEMENTS

Voir illustration I

## CHARGEMENT

voir illustration II

Branchez une extrémité du câble de chargement USB au port d'alimentation de la lampe. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur, adaptateur USB (Smartphone), chargeur de puissance portable, etc.

## Remarque:

- Le temps de chargement lorsque vous utilisez un câble USB et PC / laptop est d'environ 20 heures. Le temps de chargement en utilisant le câble USB + un chargeur mural USB (non inclus, disponible en option à [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)) est de 8 ~ 10 heures.
- Lors du chargement, l'indicateur LED rouge s'allume. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED s'éteint.

## FONCTIONNEMENT

### Allumer/éteindre la lampe

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (1):

- 1x pour allumer la lampe. Premier niveau de luminosité est affiché.
- 2x pour activer le niveau de luminosité 2 (DIM).
- 3x pour éteindre la lampe.

### Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur la touche SET (3) en mode normal. Le chiffre «Heure» clignote. Appuyez sur UP (4) ou DOWN (5) pour ajuster, et appuyez sur SET (3) pour confirmer.
2. Le chiffre «Minute» clignote. Répétez la même procédure pour compléter le réglage de l'heure et la date: heure-minute-année-mois-jour. Le jour de la semaine est réglé automatiquement.
3. Pendant le mode de réglage, appuyez sur la touche MODE (2) pour revenir à l'affichage normal de l'heure.
4. Si aucune touche n'est actionnée pendant 60 secondes, l'horloge revient à l'affichage normal de l'heure.
5. Appuyez sur la touche UP (4) en mode normal pour basculer entre 12 heures et 24 heures pour le format de l'heure.

### Température

Appuyez sur la touche DOWN (5) en mode normal pour basculer entre Celsius et Fahrenheit pour le réglage de la température.

### Fonction d'alarme et Snooze

1. En mode normal, appuyez sur MODE (2) pour passer en mode d'alarme. Le symbole d'alarme sera affiché à l'écran.
2. Appuyez sur la touche SET (3) pour régler l'alarme. Suivez la même procédure pour régler l'heure d'alarme telle que décrite ci-dessus pour le réglage de l'heure. Après avoir réglé les «Minutes», le chiffre de la fonction «Snooze» clignote. Réglez le délai de répétition désiré en minutes (01 = 1 min., 02 = 2 min. etc.), et appuyez sur SET (3).
3. Les options sonores de l'alarme (1-8) clignotent. Choisissez une alarme sonore et appuyez sur SET (3) pour confirmer.
4. En mode alarme, appuyez sur la touche UP (4) ou DOWN (5) pour activer/désactiver les fonctions d'alarme et snooze.
  - Appuyez 1x sur la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme. Le symbole sera affiché.
  - Appuyez encore une fois sur UP ou DOWN pour activer la fonction snooze. Le symbole sera affiché.
6. Appuyez sur MODE (2) pour revenir au mode normal. Si les deux fonctions d'alarme et snooze sont activées, l'écran affichera les deux symboles.

Quand l'heure d'alarme est atteinte, l'alarme retentit.

→ Appuyez sur MODE (2) ou DOWN (5) pour activer la fonction de répétition et le symbole se met à clignoter. L'alarme retentit à nouveau à l'intervalle de répétition. La fonction de répétition ne fonctionnera que 3 fois avant de s'éteindre.

→ Appuyez sur SET (3) ou UP (4) pour arrêter complètement l'alarme.

**Remarque:** L'alarme va durer pendant 1 minute, puis s'arrête automatiquement si aucune touche n'est actionnée.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche MODE (2) pour entrer en mode de réglage de l'alarme, puis appuyez sur le bouton UP (4) ou DOWN (5) jusqu'à ce que les symboles de l'alarme/snooze disparaissent.

**Remarque:** Si l'alarme n'est pas désactivée, elle sera automatiquement définie comme alarme au même moment le lendemain.

## NOTICES DE SECURITE

- Ne touchez jamais les contacts de la fiche de courant avec des objets et outils métalliques.
- N'utilisez que des accessoires originaux.
- Ne posez jamais cet appareil sur des surfaces chaudes.
- Protégez votre appareil des liquides spéciales et des vapeurs.
- Ne faites jamais fonctionner votre appareil près de matières explosives ou inflammables.
- N'utilisez aucunes solutions de nettoyage à base d'alcool mais seulement un chiffon humide et mou, antistatique.
- Toute réparation doit être effectuée que par une personne qualifiée.
- Si l'appareil n'est pas correctement installé ou utilisé, Quintezz® n'accepte aucune responsabilité.

## SUPPORT DE CLIENTS

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

## GARANTIE

Copyright © Quintezz®. Quintezz® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Quintezz® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle Quintezz® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Quintezz® au titre de cette garantie, consultez notre site [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com).

ILLUSTRATION 1

ILLUSTRATION 2



## PACKUNGSINHALT

Die Foldable LED Light Verpackung enthält:

- Foldable LED Light
- USB-Ladekabel
- Montagekit mit 3M VHB Klebeband

D

## TEILE

Siehe Abbildung I

## AUFLADEN

Siehe Abbildung II

Schließen Sie das eine Ende des USB-Ladekabel am Netzanschluss der Lampe an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Port Ihres Computers, ein USB-Adapter (zB Smartphone), ein tragbare Stromladegerät, usw.

## Hinweis:

- Ladezeit bei Verwendung von USB-Kabel + PC / Laptop ist bis zu 20 Stunden. Ladezeit mit USB-Kabel + USB Reiseladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls bei [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com) verfügbar) ist 8 ~ 10 Stunden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

## BETRIEB

### Ein-/Ausschalten der Lampe

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (1):

- 1x um die Lampe einzuschalten. Erste Stufe der Helligkeit wird angezeigt.
- 2x um den 2. Helligkeitsstufe zu aktivieren (DIM).
- 3x um die Lampe auszuschalten.

### Einstellung von Datum und Zeit

1. Drücken Sie die SET-Taste (3) im Normalmodus. Die „Stunde“ Ziffer blinkt. Drücken Sie UP (4) oder DOWN (5) um einzustellen, und drücken Sie SET (3) um zu bestätigen.
2. Die „Minute“ Ziffer blinkt. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Zeit und Datum Einstellung abzuschließen: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag. Der Tag der Woche wird automatisch eingestellt.
3. Während des Einstellungsmodus, drücken Sie die MODE-Taste (2), um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
4. Wenn keine Taste innerhalb 60 Sek. gedrückt wird, wird die Uhr zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
5. Drücken Sie die UP-Taste (4) im normalen Modus um zwischen 12 Stunden und 24 Stunden Zeitformat zu wechseln.

### Temperatur

Drücken Sie die DOWN-Taste (5) im normalen Modus, um zwischen Celsius und Fahrenheit für die Temperatureinstellung zu wechseln.

### Alarm & Snooze-Funktion

1. Im Normalmodus drücken Sie MODE (2), um in den Alarm-Modus zu gelangen. Das Alarmsymbol wird auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie die SET-Taste (3) um zur Alarmeinstellung zu gelangen. Folgen Sie dem gleichen Verfahren, um die Alarmzeit einzustellen wie oben für die Zeiteinstellungen beschrieben.
3. Nachdem Sie die „Minuten“ eingestellt haben, wird die „Snooze“ Ziffer blinken. Stellen Sie die gewünschte Schlummerzeit in Minuten ein (01 = 1 min., 02 = 2 min. Etc.), und drücken Sie SET (3).
4. Die Alarm Sound-Optionen (1-8) blinkt. Wählen Sie einen Alarmton und drücken Sie SET (3) zu bestätigen.
5. Im Alarm-Modus, drücken Sie UP (4) oder DOWN (5), um die Alarm- und Snooze-Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren.
  - Drücken Sie UP oder DOWN 1x, um den Alarm zu aktivieren. Die Symbol wird angezeigt.
  - Drücken Sie UP oder DOWN erneut, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Die Symbol wird angezeigt.
6. Drücken Sie MODE (2), um zur normalen Zeitmodus zurückzukehren. Wenn die Alarm- und Snooze-Funktionen beide aktiviert sind, wird das Display beide Symbole anzeigen.

Wenn die Weckzeit erreicht wird, ertönt der Alarm.

→ Drücken Sie MODE (2) oder DOWN (5), um die Snooze-Funktion zu aktivieren und die Symbol blinkt. Der Alarm wird wieder an der Snooze-Intervall zu läuten. Die Snooze-Funktion wird nur 3 mal arbeiten, bevor das Abschalten.

→ Drücken Sie SET (3) oder UP (4), um die (Snooze) Alarm vollständig zu stoppen.

**Hinweis:** Der Alarm wird für 1 Minute dauern und stoppt dann automatisch, wenn keine Taste gedrückt wird.

Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die MODE-Taste (2) um auf Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, und drücken Sie die UP oder DOWN Taste, bis der Alarm / Snooze-Icons verschwinden.

**Hinweis:** Wenn der Alarm nicht deaktiviert wird, wird es automatisch als Alarm zur gleichen Zeit am nächsten Tag festgelegt.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie niemals die Steckerkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Original Netzteil und original Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatikttuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch Quintezz® ausgeschlossen.

## KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an: [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

## GARANTIE

Copyright © Quintezz®. Quintezz® ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die Quintezz®-Marke steht für überragende Qualität und hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Quintezz® auf dieses Produkt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Material- und Verarbeitungsfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortungsumfang von Quintezz® in dieser Garantie können Sie finden auf [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com).